CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : AC 100-240V.	Volume du réservoir d'eau : 90 ml.
Tension d'entrée: DC 5V,1A.	Dimensions : 11,8 x 11,8 x 11,9 cm.
Fréquence nominale : 50/60HZ.	Surface de diffusion : 20-30 m².
Puissance nominale : 5W.	Poids net : 0,245 Kg (avec adaptateur).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lire attentivement ces précautions avant toute utilisation du diffuseur.

- Ne pas diffuser d'huiles essentielles en présence d'un enfant de moins de 8 ans sans prendre l'avis d'un spécialiste de santé (sauf si autorisé sur le produit). Attendre ½ heure après la fin de la diffusion avant de replacer l'enfant dans la pièce.
- Ne pas utiliser de parfums ou d'essences de synthèse qui risqueraient d'endommager irrémédiablement le diffuseur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Certaines huiles essentielles ne sont pas conseillées en diffusion, demandez conseil à votre pharmacien.
  Bien vérifier les précautions d'emploi de chacune avant de les utiliser en diffusion.
  Pour une diffusion optimale, nous vous conseillons d'utiliser les complexes diffusion **NatureSun'Aroms.**
- L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension électrique domestique corresponde à celle de l'appareil. Ne jamais placer le cordon d'alimentation en dessous d'un tapis ou près de sources de chaleur : radiateur, cuisinière ou chauffage.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est abîmé, si la prise de courant sur laquelle vous souhaitez brancher l'appareil est endommagée, si l'appareil rencontre des défaillances, ou s'il est tombé ou endommagé.
- Débrancher le diffuseur lors du remplissage et du nettoyage du réservoir.
- Verser l'eau dans le réservoir d'eau prévu à cet effet.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas mettre les doigts ni les mains dans le produit.
- Ne jamais déplacer ou essayer de vider le diffuseur lorsqu'il fonctionne. L'éteindre et le débrancher avant de vider ou de déplacer le diffuseur.
- Ne pas retirer le couvercle ni couvrir le diffuseur lorsque l'appareil est en marche.
- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Cela annulerait la garantie. Seuls les techniciens d'usine sont autorisés à le démonter ou à le réparer (voir garantie contractuelle).
- Ne pas bloquer l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne jamais placer le diffuseur sous le robinet ou l'immerger dans un liquide.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Avertissement : Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Toujours orienter la sortie vers le haut. Ne pas couvrir le diffuseur avec toute matière ou objet.
Laisser la diffusion verticale s'opérer sans obstacle à la sortie (1) en dessous d'un mètre.

La notice est consultable sur notre site internet www.cosmediet.fr

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

DESCRIPTION

1. Sortie de diffusion
2. Bouton de diffusion
3. Bouton d'effets lumineux
4. Sortie d'air
5. Ligne d'eau maximum
6. Réservoir d'eau
7. Port USB / Jack



MISE EN MARCHE

❶ Brancher le cable USB jack au diffuseur.

❷ Retirer le couvercle.

❸ Ajouter de l'eau dans le réservoir en respectant la ligne de niveau maximum.

❹ Ajouter quelques gouttes d'huile essentielle (3-4 gouttes).

❺ Replacer le couvercle.

❻ Connecter le diffuseur à une source d'alimentation (port USB ou adapteur fourni avec l'appareil)

❼ BOUTON DE DIFFUSION (MIST) :
Première pression : diffusion continue
Deuxième pression : diffusion par intermitence (15s ON / 15s OFF)
Troisième pression : arrêt de la diffusion

❽ BOUTON D'EFFETS LUMINEUX :
Première pression : activation de l'éclairage LED avec 7 couleurs changeantes.
Deuxième pression : l'éclairage LED se fixe sur la couleur actuelle.
Toutes les pressions suivantes changeront la couleur actuelle.
Les effets lumineux peuvent fonctionner sans diffusion. Appuyer quelques secondes sur le bouton pour éteindre cette fonction.



ENTRETIEN

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR ÉVITER L'ENCRASSEMENT DU PRODUIT.
Pour un fonctionnement optimal de votre diffuseur, il doit être nettoyé régulièrement (tous les 3 jours).
Vous profiterez ainsi au mieux des performances de votre diffuseur. Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Vider et nettoyer l'humidificateur avant son stockage prolongé.

Pour un entretien rapide :
Vérifier que le diffuseur est éteint et débranché avant de le nettoyer. Retirer le couvercle. Vider l'eau contenue dans le réservoir d'eau en veillant à ne pas vider l'eau dans la sortie d'air et rincer minutieusement l'intérieur du réservoir avec de l'eau claire afin d'enlever tous les résidus. Sécher ensuite avec un tissu doux.

Pour un entretien en profondeur :
Remplir le réservoir avec un peu de vinaigre blanc dilué et attendre 15 min, puis enlever délicatement avec un bâtonnet ouaté tous les résidus du réservoir et de la pastille ultrasonique située au fond du réservoir, en prenant soin de ne pas la rayer. Vider ensuite le vinaigre blanc, rincer minutieusement l'intérieur du réservoir avec de l'eau claire et sécher ensuite à l'aide d'un tissu doux.

✂.....

- BON DE GARANTIE -

Votre diffuseur est garanti 24 mois contre défaut de fabrication du système électrique. Pour bénéficier de la garantie, le présent bon doit comporter la date d'achat et le cachet du vendeur. La garantie ne couvre pas les détériorations résultant d'une mauvaise utilisation, d'une chute, de démontage ou de réparation par des personnes non autorisées. Une réparation ou un échange standard effectué pendant la garantie n'affecte pas la date d'expiration de cette garantie.À conserver soigneusement, et à retourner avec votre diffuseur, en cas de panne à : **Laboratoire Cosmédiet Biotechnie : 470, Avenue de Lossburg 69480 ANSE - France**
Tel : +33/4.74.09.97.00 - Fax : +33/4.74.09.97.01 - www.cosmediet.fr

Nom : .....Prénom : .....

Adresse :.....

.....

.....

Date d'achat : .....

Cachet du revendeur

TECHNICAL DESCRIPTION

Power input: AC 100-240V.
Power supply: DC 5V,1A.
Nominal frequency: 50/60HZ.
Power consumption: 5W.
Water tank capacity: 90ml.
Dimensions: 11,8 x 11,8 x 11,9 cm
Suitable for room: 20-30 sqm
Net weight: 0,245 (with adaptor)

PRECAUTIONS FOR USE

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- Do not use essential oils not recommended for diffusion. Do not use perfumes or synthetic essences that could cause irreparable damage to the diffuser.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are impaired, or by persons with limited experience or knowledge, unless they have been given prior supervision or instructions concerning the use of the device from a person responsible for their safety.
- Some essential oils are not recommended for diffusion. Ask your pharmacist for advice. Check the precautions for the use of each oil before using it for diffusion. For an optimal diffusion, please use **Nature-Sun'Aroms** essential oils.
- The use of other substances may result in toxic or fire hazards.
- The device must be used only with the supplied power unit.
- The appliance is only to be used with the unit provided
- Before plugging in the device, check that the domestic voltage is compatible. Never place the power cord under a carpet or near heat sources such as a radiator, stove or heater.
- Do not use the device if the power cord is damaged, if the power outlet is damaged, if the device breaks down, or if it is dropped or otherwise damaged.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Pour cold water into the water tank provided for this purpose.
- Never use outdoor. Do not put your fingers or your hands in the product.
- Never move or try to empty the diffuser while it is running. Turn it off and unplug it before emptying or moving the diffuser.
- Do not remove the lid or cover the diffuser when it is running.
- Do not disassemble or attempt to repair the device in case of malfunction. This would void the warranty. Only factory technicians are authorised to disassemble or repair it (see contractual warranty).
- Do not block the air inlet or outlet.
- Never place the diffuser under the tap or immerse it in a liquid.
- Children being supervised not to play with the appliance
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- Warning: Micro-organisms potentially present in the water or in the environment in which the device is used or stored may develop in the water tank and be diffused into the air. This may cause very serious health risks if the water is not changed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

PRECAUTIONS FOR USE

Mist output must always be oriented upwards. Never cover the diffuser with any kind of materials or items. Let the diffusion operated vertically and do not put any obstacle within 1 meter above the mist output.

The instruction manual is available on our website www.cosmediet.fr

This logo, appended on the product and the packaging indicates that this product could not be treated with household waste. It has to be collected at the nearest sorting centre for electronical destruction or recycling. By doing so, you will help to prevent any potential environmental & health hazard. The materials recycling will help to save natural ressources.

DESCRIPTION

1. Mist output
2. Diffusion button
3. Light effects button
4. Air outlet
5. Level max line
6. Water tank
7. USB / Jack socket



DIRECTIONS

❶ Connect the USB jack to the diffuser.

❷ Remove the lid.

❸ Add some water to the tank respecting the max level line.

❹ Add a few drops of essential oil (3-4 drops).

❺ Put the lid back.

❻ Connect the diffuser to a power supply (USB socket or with the adaptor provided with the device).

❼ MIST BUTTON (MIST):
1st pressure: continue diffusion
2nd pressure: alternated diffusion (15s ON / 15s OFF)
3rd pressure: diffusion OFF

❽ LIGHT EFFECTS BUTTON:
1st pressure: 7 shifting colors.
2nd pressure: freeze the current LED color.
All the next pressures will change the current color.
Light effects can work without mist diffusion. Push a few seconds on the button to switch OFF light effects.



CLEANING AND MAINTENANCE

READ CAREFULLY THE CLEANING AND MAINTENANCE DIRECTIONS TO AVOID PRODUCT'S CLOGGING.
For your diffuser optimal functionning, it has to be cleaned oftenly (every 3 days).
You will then be able to better enjoy your diffuser performances. Never leave water in the tank while your device is not working. Empty and clean your diffuser before extended storage.

Quick cleaning:
Check that the diffuser is switched OFF and unplugged before cleaning. Remove the lid. Empty the water tank with taking care to not put some water in the air outlet and rinse meticulously the inside of the tank with clear water in order to remove all the residues. Dry the tank with a soft napkin.

Deep cleaning:
Fill the tank with a bit of diluted white vinager and wait for 15 min, then remove gently the residues with a cotton bud stick from the tank and the ultrasonic dot (located deep down the water tank) taking care to not scratch it. Empty the white vinager, rinse meticulously the inside of the tank with clear water and dry it with a soft napkin.

✂.....

- GUARANTEE -

Your diffuser is guaranteed 24 months for electronical system manufacturing defects. To get benefit from this guarantee, this coupon must contain the purchase date and the seller seal. The guarantee does not cover any issues linked to wrong usage of the product, falls, disassembly & reparation by not authorized person. The product reparation or standard replacement during the guarantee period does not affect the expiration date of this guarantee. Keep it carefully and send it with your diffuser for any electronical system defects to : **Laboratoire Cosmédiet Biotechnie: 470, Avenue de Lossburg 69480 ANSE – France** Phone: +33/4.74.09.97.00 – Fax: +33/4.74.09.97.01 – www.cosmediet.fr

Name: .....Firstname: .....

Address :.....

.....

.....

Purchasing date : .....

Seller seal